


# Tiptel 63 Système


## Guide Abrégé

### Touches de Fonction


Ces touches permettent d'accéder directement aux fonctions les plus fréquemment utilisées du système:


 Messagerie vocale et appels en absence

 Secret

 Rappeler les 5 derniers numéros

 Ligne

 Haut Parleur



 Mettre en Attente

## Voyants Rouges et Verts


Chacune des touches est équipée de deux voyants. Le voyant vert est associé avec le poste même et le voyant rouge est associé avec les autres postes. Un clignotant rapide indique la sonnerie. Un clignotant lent indique un appel en attente ou en garde. Un voyant illuminé en permanence indique un appel en cours.

## Pour effectuer un appel externe

Sur n'importe quelle ligne disponible -



- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche du haut parleur 
- Tonalité interne
- Pour choisir une ligne, composer le **0** ou appuyer sur la touche de ligne 
- Tonalité externe
- Composer numéro externe

## Pour effectuer un appel interne




- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche du haut parleur 
- Tonalité interne
- Composer le poste interne ou le groupe.

## Pour rappeler le dernier numéro

Pour rappeler le dernier numéro composé depuis le poste


- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche du haut parleur 
- Appuyer sur la touche de rappel 

Pour rappeler un des 5 derniers numéros composés


- Appuyer sur la touche de rappel  sans décrocher le combiné
- Le dernier numéro composé s'affiche
- Appuyer plusieurs fois sur la touche de rappel  pour afficher les 5 derniers numéros
- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche du haut parleur  lorsque le numéro souhaité s'affiche

## Appeler à partir de l'annuaire

Dans l'Annuaire général -

- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche du haut parleur 
- Tonalité interne
- Composer \* code d'accès (**4000 – 4199**).

Dans l'Annuaire personnel -

- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche du haut parleur 
- Tonalité interne
- Composer \* code d'accès (**800 – 849**).


**Remarque** : Les entrées de votre Annuaire personnel sont accessibles uniquement depuis votre poste.

## Prendre des appels

Lorsque votre téléphone sonne


- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche du haut parleur 

Lors d'un appel vous êtes informé d'un appel en attente


- Mettre en attente l'appel en cours en appuyant  et prendre l'appel en attente **Ou**
- Raccrocher le combiné pour terminer l'appel en cours. L'appel en attente sonne.

## Mise en attente d'appel

Pour mettre un appel en attente -

- Lors d'un appel
- Appuyer sur la touche de **Mise en attente** 
- Le voyant correspondant s'allume.
- Tonalité interne.


Pour reprendre un appel en attente -

- A la tonalité de numérotation interne
- Appuyer sur la touche de **Mise en attente** 


L'appel en attente est connecté.

## Transfert d'appel

Transfert sans annonce

- Lors d'un appel
- Appuyer sur la touche de **Mise en attente** 
- Tonalité interne
- Composer l'extension ou le groupe.
- A la sonnerie – raccrocher le combiné.

Transfert avec annonce -

- Lors d'un appel
- Appuyer sur la touche de **Mise en attente** 
- Tonalité interne
- Composer le numéro du poste ou du groupe.
- Lorsque le poste répond – annoncer l'appel
- Raccrocher le combiné.

## Appel Recherche de Personne

Un appel Recherche de Personne est lancé en écoute amplifiée sur les haut parleurs des autres téléphones Tiptel 65 système ou Tiptel 63 système.

Pour lancer un appel Recherche de Personne vers un téléphone particulier-

- Décrocher le combiné
- Tonalité interne
- Appuyer **\* 7 7**
- Composer le poste désiré

Pour lancer un appel Recherché de Personne vers l'ensemble des téléphones Tiptel 63/65 systèmes libres -

- Décrocher le combiné
- Tonalité interne
- Appuyer **\* 7 7 \***

Pour lancer un appel Recherche de Personne vers un haut parleur externe connecté au central -


- Décrocher le combiné
- Tonalité interne
- Appuyer **\* 7 7 #**

Pour répondre a un appel Recherche de personne -


- Décrocher le combiné
- Tonalité interne
- Appuyer **\* 7 6 #**

## Prise d'appel

Pour prendre un appel qui sonne sur un autre poste (un répondeur automatique, par exemple) -

- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche du haut parleur 
- Tonalité interne
- Appuyer sur **\* 7 1**
- Composer le numéro du poste qui sonne.
- L'appel est connecté.


Pour prendre l'appel entrant qui sonne depuis le plus longtemps -

- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche du haut parleur 
- Tonalité interne
- Appuyer sur **\* 7 1 0**

L'appel est connecté.


## Intercepter un Appel

Pour intercepter un appel déjà en cours sur un autre poste (un répondeur automatique, par exemple) -

- Décrocher le combiné ou appuyer sur  (haut parleur)
- Tonalité interne
- Appuyer **\* 7 1**
- Composer le poste désiré


L'appel est connecté

## Mettre en Garde


- Appuyer sur  pour mettre en attente l'appel en cours
- Tonalité interne
- Appuyer sur **\* 7 4**
- Tonalité
- Raccrocher le combiné.

## Pour reprendre un appel en garde -

Si vous connaissez le poste où l'appel est en garde -


- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche du haut parleur 
- Tonalité interne
- Appuyer sur **\* 7 5**
- Composer le numéro du poste où l'appel est en garde.
- L'appel est connecté.

Si vous connaissez la ligne externe où l'appel est en garde


- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche du haut parleur 
- Tonalité interne
- Appuyer sur **\* 9 \***
- Composer le numéro de la ligne par ex. 01 pour la ligne 1

L'appel est connecté.

## Activer 'Ne Pas Déranger'

- Décrocher le combine ou appuyer sur la touche du haut parleur 
- Tonalité interne
- Appuyer **\* 6 2 #**

## Désactiver 'Ne Pas Déranger'


- Décrocher le combine ou appuyer sur la touche du haut parleur 
- Tonalité interne
- Appuyer **# 6 2 #**

## Conférence



Les conférences à trois personnes sont possibles avec deux correspondants externes ou deux correspondants internes ou un correspondant externe et un correspondant interne.

- Mettre les deux appels en attente
- Tonalité interne
- Appuyer **\* 7 3**

## Intrusion dans un appel en cours sur un autre poste

- Décrocher le combine ou appuyer sur la touché du haut parleur 
- Composer le poste désiré
- Le poste sonne occupé
- Composer **7 9**
- Vous êtes connecté en conférence avec les deux autres interlocuteurs



## Pour accéder au menu de la messagerie vocale

- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche du haut parleur 
- Appuyer sur la touche  Message

Suivre les instructions de la boîte vocale pour reprendre, écouter, enregistrer ou supprimer des messages vocaux etc.


**Remarque** lorsque vous avez reçu de nouveaux messages, le voyant lumineux s'affiche et indique le nombre de nouveaux messages

## Récupérer un nouveau message vocale

- L'affichage indique le nombre de nouveaux messages
- Le voyant des messages s'affiche
- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche du haut parleur  pour écouter les nouveaux messages
- Appuyer sur la touche **Message**  pour écouter les nouveaux messages

Suivre les instructions de la boîte vocale pour supprimer, enregistrer ou transférer des messages etc.

## Pour répondre à un appel de l'ouvre-porte qui sonne à votre poste


- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche du haut parleur 

## Pour ouvrir la porte


- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche du haut parleur
- Tonalité interne
- Appuyer sur **\* 7 8**

## Renvoi d'appel

Pour renvoyer tous les appels vers un autre poste -

- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche du haut parleur 
- Tonalité interne
- Appuyer sur **\* 2 1 \*** Numéro du poste **#**
- L'affichage indique une flèche suivi du numéro et du nom du poste de renvoi

Pour annuler ce renvoi -

- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche du haut parleur 
- Tonalité discontinue
- Appuyer sur **# 2 1 #**
- L'affichage reprend son mode normal

Pour les autres options de renvoi, utiliser la même séquence que ci-dessus mais avec les codes suivants -

## Renvoi tout appel

- Vers un poste **\* 2 1 \*** No du Poste **#**
- Vers la messagerie vocale **\* 2 1 \* \* 9 9 #**
- Vers un numéro externe **\* 2 1 0 \*** No externe **#**
- Pour annuler **# 2 1 #**


## Transfert d'appel en cas de non réponse

- Vers un poste **\* 6 1 \*** No du Poste **\***
- Vers la messagerie vocale **\* 6 1 \* \* 9 9 #**
- Vers un numéro externe **\* 6 1 0 \*** No externe **#**
- Pour annuler **# 6 1 #**

## Renvoi si occupé


- Vers un poste **\* 6 7 \*** No du Poste **#**
- Vers la messagerie vocale **\* 6 7 \* \* 9 9 #**
- Pour annuler **# 6 7 #**

## Pour programmer des entrées dans votre Annuaire personnel


- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche du haut parleur 
- Tonalité interne
- Appuyer sur **\* \* code d'accès (800-849) \***
- Composer numéro externe **#**

**Remarque :** Le chiffre d'accès de la ligne est inséré automatiquement.

## Pour effacer une entrée dans votre Annuaire personnel


- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche du haut parleur 
- Tonalité interne
- Appuyer sur **# (800-849) #**

## Changer la mode de sonnerie jour/nuit

- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche du haut parleur 
- Tonalité interne
- Appuyer **\* 0 7 \***
- Composer le code:  
1 = jour  
2 = nuit etc.
- Appuyer **#**


## Montrer votre numéro

Pour montrer votre numéro aux appelés lors d'appels externes


- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche du haut parleur 
- Tonalité interne
- Appuyer **\* 3 1 #**

## Cacher votre numéro

Pour ne pas montrer votre numéro aux appelés lors d'appels externes

- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche du haut parleur 
- Tonalité interne
- Appuyer **\* 3 0 #**

## Pour régler le contraste de l'affichage

- Décrocher le combiné ou appuyer sur la touche du haut parleur 
- Tonalité interne
- Appuyer sur **\* 6 3 1 \***
- Composer le pourcentage désiré
- Par ex. en composant **50** le Contraste est défini à 50%
- Appuyer sur **#**

## Pour régler le Volume de la sonnerie

- Appuyer sur **\* 6 3 3 \* % #**

## Pour régler le Volume du combiné

- Appuyer sur **\* 6 3 5 \* % #**

## Pour régler le Volume du haut parleur

- Appuyer sur **\* 6 3 4 \* % #**

## Pour régler l'éclairage de l'écran

- Appuyer sur **\* 6 3 6 \* % #**

## Fonction

Pour accéder à une ligne  
Accéder à un groupe de lignes particulier  
Rappel  
Composer des entrées de l'  
Annuaire personnel  
Annuaire général  
Mettre en garde  
Récupération d'appel en garde  
Interception d'appel général  
Interception sélective  
Conférence  
Recherche sélective  
Recherche générale  
Répondre à une recherche générale  
Appeler un groupe de postes  
Code d'ouverture de la porte  
Accès à la messagerie vocale  
Quitter la messagerie vocale  
Transfert d'appel vers la messagerie vocale lors de la sonnerie ou tonalité occupée  
Rappel (lors de la tonalité occupée)  
Programmer un appel réveil  
Annuler un appel réveil  
Pilotage d'appels : sortir d'un groupe

Pilotage d'appels : rentrer dans un groupe

Choisir un MSN et passer un appel en externe

## Renvoyer tous les appels

vers un Poste  
vers la messagerie vocale  
vers un numéro externe  
Annuler renvoi de tous les appels -

## Renvoyer en cas de non réponse

vers un Poste  
vers la messagerie vocale  
vers un numéro externe  
Annuler renvoi en cas de non réponse

## Renvoi si occupé -

vers un Poste  
vers la messagerie vocale  
Annuler renvoi si occupé

## Ne pas déranger

Annuler Ne pas déranger

## Restriction CLIR

Présentation CLIP

## Programmer Code PIN d'utilisateur

Effacer Code PIN d'utilisateur

## Activer PIN itinérant

Désactiver PIN itinérant

## Programmer une entrée dans l'annuaire personnel

Effacer une entrée dans l'annuaire personnel

## Changer mode sonnerie jour/nuit

## Code

0  
\*91 à \*98  
\*5  
\*800 à \*849  
\*4000 à \*4199  
\*74  
\*75(No Poste)  
\*710  
\*71(No Poste)  
\*73  
\*77(No Poste)  
\*77\*  
\*76\*  
(No Groupe)  
\*78  
\*99  
\*(No Poste)

#99  
5  
\*641\*hhmm#  
#641#  
\*62\*(no. du groupe)#  
\*62\*(no. du groupe)#  
\*3\*(no du MSN dans la liste de MSNs)#(no. externe)

\*21\*(No Poste)#  
\*21\*\*99#  
\*210\*(No tél)#  
#21#

\*61\*(No Poste)#  
\*61\*\*99#  
\*610\*(No tél)#  
#61#

\*67\*(No Poste)#  
\*67\*\*99#  
#67#

\*62#  
#62#

\*30#  
\*31#

\*70\*\*PIN\*PIN#  
\*70\*PIN#

\*68(No utilisateur)(PIN itinérant)  
#68#

\*\* (Code Préfixe)  
\*(NoTél)#  
# (Code Préfixe)#

\*07\*(mode de sonnerie)#

# tiptel



## tiptel 63 système Guide Abrégé

### TIPTTEL

23, av. René Duguay-Trouin

F-78960 Voisins-le-Bretonneux

Tél: + 33 (0)1 39 44 63 30

Télécopie: + 33 (0)1 30 57 00 29

Internet: [www.tiptel.fr](http://www.tiptel.fr)